



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мини камера ОК-S8 (Wi-Fi, 1600 mAh, 10 ч.)



СОДЕРЖАНИЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ	3
-------------------	---

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Скачиваем приложение iCookyCam
2. Вставляем в камеру отформатированную в fat-32 карту памяти
3. Включаем камеру кнопкой вкл удерживаем 3 секунды. Красный и синий индикатор должны гореть непрерывно начнут моргать.
4. Через минуту красный индикатор потухнет и синий начнет медленно моргать. Если этого не произошло, и горит красный индикатор, то зажмите кнопку M на 5 секунд и отпустите.
5. Когда горит синий индикатор, включаем поиск вай фай на телефоне и подключаемся к сети iCooky_xxxx
6. Запускаем приложение iCookyCam и соглашаемся на подключение вай фай роутера.
7. Выбираем в списке роутер к которому нужно подключиться, вводим его пароль
8. Ждем 1-2 минуты. Должно высветиться сообщение «Соединение произошло успешно»
9. После этого вернитесь на экран трансляции видео, нажмите плей и вы можете делать фото/видео через данное приложение, все данные будут сохраняться на телефон
10. После того как подключились через приложение к роутеру, отключаем вай фай на телефоне и оставляем включенным передача данных через сотовые сети (LTE)
11. Если нужно записать видео напрямую на карту памяти без приложение, то после включения камеры ждем когда синий светодиод начнет медленно моргать – это значит что запись видео на карту памяти началась. Чтобы остановить запись видео нажмите кнопку включения один раз – синий светодиод начнет гореть постоянно.
12. Если с камерой какие то неполадки, то попробуйте сделать сброс. Для этого когда камера включена и есть индикация, нажмите скрепкой кнопку в круглом отверстии над слотом для карты памяти. Индикация погаснет и вы можете включить камеру снова.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**